



## EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandlingen være bæredygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.

Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.

### **Træ**

Træfugt i tildannet træ max 13%, i ikke tildannet træ max 18%.

Træoverflader slibes langs årene og rengøres. Udtrædende stoffer fjernes. Skarpe kanter fjernes.

Udvendigt blødt træ imprægneres med egnet middel som f.eks. Dinova Trægrunder. Kun frilagt og rent træ imprægneres.

### **Jern og stål:**

Rengøres til SA 2,5.

### **Zink og hård-PVC:**

Matteres med hård skuresvamp og afspændingsmiddel, bestående af vand tilsat ammoniak og lidt opvaskemiddel. Herefter grundes med Dinova Allgrund. Ude to gange - inde kun en enkelt.

### **Aluminium og kobber**

Rengøres med cellulosefortynder eller fosforsyre. Herefter grundes med Dinova Allgrund. Ude to gange - inde kun en enkelt.

### **Malede overflader:**

Matteres.

Ikke bæredygtige lag fjernes.

## BEMÆRK

### **Generelle forbehold**

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrundet ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.